

Actualizaciones v5.62 e v6.62

Implementación en Firmware:

- Nuevos comandos de RF para soporte al Smart Teclado RF;
- Soporte para el nuevo método de registro de usuario. (Disponible en VettiConfig 2.62.06).
No es más obligatorio utilizar la posición donde se guardó el usuario en VettiConfig como parte de la contraseña, sin embargo, no es posible guardar más de una contraseña con los dos números iniciales iguales.
- Soporte a nuevas informaciones del adaptador de red WiFi.
Muestra la información de IP y MAC del adaptador Wi-Fi en la pestaña RED. (Disponible en VettiConfig 2.62.06).
- Retransmisión del evento SENSOR FALTANTE periódicamente
Horario de retransmisión configurable en la pestaña SUPERVISIÓN – Estándar: No.
- Retransmisión del evento SENSOR BATERÍA BAJA periódicamente
Horario de retransmisión configurable en la pestaña SUPERVISIÓN – Estándar: No.
- Retransmisión del evento SENSOR INHIBIDO periódicamente.
Horario de retransmisión configurable en la pestaña SUPERVISIÓN – Estándar: Sí.
- Horario de retransmisión de los eventos.
Horario de retransmisión configurable en la pestaña SUPERVISIÓN – Estándar: 02:00h.
- Soporte a la nueva versión del transmisor LR (v7.09)
Lectura de señal para generación de disparo con lógica inversa (genera el disparo al cerrar la zona).

Correcciones en el firmware:

- Armar por INACTIVIDAD
La acción de armado por inactividad estaba ocurriendo con la zona abierta ignorando la configuración del permiso de armado (Sí o No)
- Hora y fecha del Panel
Corrección de sincronismo para los meses que tienen 31 días.

Cambios en el firmware:

- Limpieza de BD para zonas con falla de RF
Borra los datos que se muestran en Estatus en la pestaña DISPOSITIVOS cuando lo mismo tiene una falla de RF



SOPORTE TÉCNICO

(11) 9 7124-9783
(11) 4712-7622
suporte@vetti.com
São Roque - SP | Brasil

www.vetti.com
@vettitecnologia

Desarrollado y
Producido en Brasil

*Empresa certificada en la
Norma ISO9001*