

Adicionando a Câmera IP-ONVIF no CMS

Para incluir uma câmera IP-Onvif no CMS, primeiro é preciso ajustar o IP da sua câmera para o mesmo padrão de IP da sua rede.

Para alterar a o IP da câmera IP-ONVIF é feito pelo CMS. Ele esta disponível através deste link: http://www.vetti.com/ferramentas/CMS_vetti.exe

Após finalizando a instalação, ira aparecer uma janela para selecionar o idioma do CMS. Escolha a opção “Português (BR)” e clique em OK



Na tela de login do CMS (ver abaixo) o nome padrão é “Super” e ele não possui senha de acesso. Após clicar em login, aparecerá um aviso informando que o CMS não possui nenhum dispositivo adicionado no sistema, clique em OK.



Na Lateral do programa, Clique em “Sistema” e em seguida “Gerenciador de dispositivos”.

Em Gerenciador de dispositivos, clique em “Adicionar área” (dois quadrados azuis) e na janela que abrirá digite um nome para a zona de dispositivos e clique em Ok.

Selecione o nome da sua zona dos dispositivos e clique na outra opção de “Adicionar Área” (símbolo de uma placa)



Na Janela que abrirá em seguida, é onde o sistema ira pesquisar em sua rede a câmera IP Onvif. Para Isso, Clique em “Localizar IP”.

Selecione o Endereço que corresponde a Câmera e clique em “Editar Dispositivos”. Caso não tenha certeza de qual IP é a câmera que deseja configurar, aconselho a deixar ligada apenas a câmera que deseja ser alterada e desligar as demais.

Clique no Botão “obtenção Auto” que o sistema ira ajustar a câmera para o padrão de IP da sua rede. Ele pode demorar um pouco ate que a câmera se ajuste. Preencha o nome com o usuário **admin** e deixe a senha em branco. Clique em Modificar

Endereço IP	192 . 168 . 0 . 115
Máscara	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 0 . 1
<input checked="" type="checkbox"/> obtenção aut	
Porta HTTP	80
Porta TCP	34567
MAC	00:12:16:9c:f6:84
Nome	admin
Senha	
<input type="button" value="Modificar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

Clique em “Localizar IP” novamente e o CMS ira mostrar o novo IP da câmera que foi reajustado para o padrão de IP da sua rede. Selecione o Endereço que corresponde a Câmera.
e preencha o usuário e senha padrão (usuário: admin , senha: não possui senha). Para finalizar. Clique em ok nas duas telas.



Par obter a imagem da câmera, Clique com o botão direito na câmera adicionada, e selecione a opção “conecta todos os vídeos (main Stream)”.



Visualizando a câmera no Smartphone

Para ter acesso as imagens da sua câmera pelo Smartphone, será preciso que tenha e mãos o numero de serie da sua câmera.

Par Obter o numero de serie da sua câmera entre nas configurações da sua câmera adicionado ao CMS.

Clique com o botão direito na câmera adicionado, e selecione a opção “Config. equip”.



Na janela que ira aparecer, clique no ultimo ícone (INFO) e clique em “Versão”




INFO




VERSÃO

Anote o numero de serial do seu aparelho, esse serial possui 16 caracteres.


Instale o Aplicativo Vmeyesuper em Seu Smartphone Android ou IOS;



Clique em Device List




Clique no sinal de +



Na opção Connection, selecione P2P Cloud

Após o preenchimento dos campos, Clique em Ok e a aparecerá o seu SerialNo. Clique nele e aparecerá as opções com 1 câmeras. Clique nesta opção, e a imagem transmitida irá aparecer em seu smartphone.



Device Name: “nome da sua preferência”

Connection: P2P Cloud

Serial No: “digite o serial que foi anotado da sua câmera com os caracteres minúsculos e juntos”

User Name: admin

Password: “em branco”

Max channel: 1